Матричный переключатель HDMI 4x4 с поддержкой контролера видеостены

Модель №. SX-SMX44

Инструкции по работе



Уважаемый покупатель

Благодарим вас за приобретение данного продукта. Для обеспечения оптимальной работы и безопасности, внимательно прочитайте инструкцию перед подключением, работой и настройкой данного устройства. Пожалуйста, сохраните эту инструкцию для дальнейшего использования.

SX-SMX44 предоставляет собой решение для цифрового развлекательного центра, розничной торговли HDTV, STB, DVD и проекторов, управления центром данных, распределения видеоинформации, презентаций в конференц-залах, школах и на корпоративных тренингах.

Основные характеристики:

- Сигнал любого из 4-х источников может быть подан на любой из 4-х дисплеев;
- Бесподрывное переключение гарантирует отсутствие задержки при переключении и потери изображения при переходах. Скорость переключения составляет менее 1 секунды;
- Поддержка режима видеостены 2Х2;
- Независимое отключение любого из четырех выходов;
- Поддержка на каждом порту входов HDMI и DVI;
- Поддержка разрешения высокой четкости, включая: 1080p@60Hz, 1080i, 720p и другие стандартные видеоформаты;
- Для выбора источника используются кнопки, расположенные на передней панеле устройства, пульте дистанционного управления, управление по RS232 или управление по IP;
- Форм-фактор 1U для установки в серверные шкафы;
- Источник питания DC 12V 3A;
- Габаритные размеры устройства: Д438ХШ220ХВ44 мм.

Примечание:

Компания оставляет за собой право вносить изменения в оборудование, упаковку и любую документацию без предварительного уведомления.

Содержание;

Технические характеристики; Комплектация; Описание панели; Подключение и работа; Стандартное использование; Пульт дистанционного управления; Управление через RS232; IP управление;

Уход за устройством;

Обслуживание устройства.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Рабочий диапазон температур	0 до +35°С (32 до +95°F)				
Рабочий диапазон влажности	5 до 90 % RH (без конденсации)				
Входной видеосигнал	0.5-1.0 вольт р-р				
Входной DDC сигнал	5 вольт р-р (TTL)				
	DTV/HDTV: 1080P/1080i/720P/				
Поддержка видео формата	576P/480P/576i/480i				
Поддержка аудио формата	LPCM				
Входы	4хHDMI(стандартный разъем типа А)				
Выходы	4хHDMI(стандартный разъем типа А)				
Матричный режим	Бесподрывное переключение 4х4				
Режим видеостены:	Видеостена 2х2				
Потребляемая мощность	24 Вт (максимум)				
Размеры [мм]	Д438ХШ220ХВ44 мм				
Macca	2800 г				

15

Комплектация

- 1). Матричный переключатель 4х4 (SX-SMX44) x1;
- 2). Пульт дистанционного управления х 1;
- 3). CD ROM (руководство пользователя x1;
- 4). Блок питания 12V3A x1;
- 5). Монтажные скобы х1;
- 6). IR Кабель x1;

Описание панели



1) Вкл/выкл питания;

2 Светодиодные индикаторы для отображения выбранных статусов каждого выхода;

③ Датчик приема сигнала IR;

④ Кнопка входа IN1~4: для выбора нужного входа 1~4;

④ Кнопка выхода OUT1~4: для выбора нужного выхода 1~4;

⑥ ALL: Нажмите эту кнопку для установки всех выходов на вывод сигнала с одного и того же входа. Вначале нажмите кнопку "ALL", затем нажмите номер входа для подтверждения выбора;

⑦ Кнопка OFF: Вначале нажмите "OFF", затем нажмите кнопку с номером соответствующего выхода или "ALL" для выключения и включения видео выхода;

⑧ Клавиша матричного режима и индикатор работы устройства в матричном режиме;

9 Клавиша режима видеостены и индикатор работы устройства в режиме видеостены;

(10) Кнопка блокировки: блокировка и разблокировка функций всех клавиш. При включении блокировки индикатор загорается красным.



Подключение и работа

- 1. Подключите устройства источника сигнала ко входам SX-SMX44;
- 2. Подключите HDMI выход к TV или другим HDMI устройствам приема сигнала;
- 3. Дополнительно подключите кабель RS232 от порта PC RS232;

4. Дополнительно подключите Ethernet кабель от порта TCP/IP на матричном переключателе к локальной сети;

- 5. Подключите источник питания 12V/3A POWER к DC розетке;
- 6. Включите SX-SMX44, HDMI источники и дисплеи.



Стандартное использование

1. Пульт дистанционного управления



- Вкл/выкл питания;
- 2 Кнопка режима матричного переключателя;
- ③ Кнопка режима видеостены;
- ④ Кнопка выхода: Выход 1/Выход 2/Выход 3/ Выход 4;
- 5 Кнопка PTP;
 - Выход 1 Вход дисплея 1,
 - Выход 2 Вход дисплея 2,
 - Выход 3 Вход дисплея 3,
 - Выход 4 Вход дисплея 4.
- ⑥ Щелкните "Х" чтобы закрыть порт выхода.
 - Например, щелкните "Х" и "output 1" чтобы закрыть выход 1. Щелкните "Х" и "All" чтобы закрыть все выходы;
- Прита входа: Input 1/Input 2/Input 3/Input 4;
- ⑧ В режиме видеостены выбор источника входного сигнала;
- 9 Настройка границ в режиме видеостены;

2. Управление через порт RS232

1) Настройка переключения

C Martix Out1 C IN1 C IN2 C IN3 C IN4 Out2 C IN1 C IN2 C IN3 C IN4 Out3 C IN1 C IN2 C IN3 C IN4 Out4 C IN1 C IN2 C IN3 C IN4 ALL C IN1 C IN2 C IN3 C IN4 ALL C IN1 C IN2 C IN3 C IN4 Out4 Out4 ON ON Output: out1] out2] out3] out4] ●	C Martix Out1 C IN1 C IN1 C IN2 C IN3 C IN1 C IN2 C IN3 C IN1 C IN2 C IN3 C IN4 Out2 C IN1 C IN2 C IN3 C IN4 Out4 C IN1 C IN2 C IN3 C IN4 C IN1 C IN2 C IN3 C IN4 C IN4 C IN4 C IN4 C IN1 C IN2 C IN3 C IN4 C I	Switch	Resolu	tion	IP Setting	
Out1 C IN1 C IN2 C IN3 C IN4 Out2 C IN1 C IN2 C IN3 C IN4 Out3 C IN1 C IN2 C IN3 C IN4 Out4 C IN1 C IN2 C IN3 C IN4 Out4 C IN1 C IN2 C IN3 C IN4 ALL C IN1 C IN2 C IN3 C IN4 Input: C IN1 C IN2 C IN3 C IN4 ON Output: out2 out3 out4 Image: Note out1	Out1 C IN1 C IN2 C IN3 C IN4 Out2 C IN1 C IN2 C IN3 C IN4 Out3 C IN1 C IN2 C IN3 C IN4 Out4 C IN1 C IN2 C IN3 C IN4 Out4 C IN1 C IN2 C IN3 C IN4 ALL C IN1 C IN2 C IN3 C IN4 Input: C IN1 C IN2 C IN3 C IN4 ON Output: out1 out2 out3 out4 C		—C Martix —			
Out2 C IN1 C IN2 C IN3 C IN4 Out3 C IN1 C IN2 C IN3 C IN4 Out4 C IN1 C IN2 C IN3 C IN4 ALL C IN1 C IN2 C IN3 C IN4 Over the second sec	Out2 C IN1 C IN2 C IN3 C IN4 Out3 C IN1 C IN2 C IN3 C IN4 Out4 C IN1 C IN2 C IN3 C IN4 ALL C IN1 C IN2 C IN3 C IN4 MLL C IN1 C IN2 C IN3 C IN4 ON Output: out1 out2 out3 out4	Out1	CIN1 CIN2	CIN3 CI	N4	
Out3 C IN1 C IN2 C IN3 C IN4 Out4 C IN1 C IN2 C IN3 C IN4 ALL C IN1 C IN2 C IN3 C IN4 Out4 C IN1 C IN2 C IN3 C IN4 Out0 C Video wall Input: C IN1 C IN2 C IN3 C IN4 ON Output: out1 out2 out3 out4 Image: C Intal	Out3 C IN1 C IN2 C IN3 C IN4 Out4 C IN1 C IN2 C IN3 C IN4 ALL C IN1 C IN2 C IN3 C IN4 Over the second	- Out2	CIN1 CIN2		N4	
Out4 CIN1 CIN2 CIN3 CIN4 ALL CIN1 CIN2 CIN3 CIN4 CVideo wall Input: CIN1 CIN2 CIN3 CIN4 ON Output: out1 out2 out3 out4	Out4 C IN1 C IN2 C IN3 C IN4 ALL C IN1 C IN2 C IN3 C IN4 C Video wall Input C IN1 C IN2 C IN3 C IN4 ON Output out1 out2 out3 out4 C IN4	-Out3			N4	(1
ALL CIN1 CIN2 CIN3 CIN4	ALL CIN1 CIN2 CIN3 CIN4	Out4	CIN1 CIN2	CIN3 CI	N4	
C Video wall Input C IN1 C IN2 C IN3 C IN4 ON Output: out1 out2 out3 out4	C Video wall Input: C IN1 C IN2 C IN3 C IN4 ON Output: out1 out2 out3 out4 C	- ALL -	O IN1 O IN2	C IN3 C I	N4	
INPUT C IN1 C IN2 C IN3 C IN4 CON ON Output out1 out2 out3 out4 C	Input C IN1 C IN2 C IN3 C IN4		—C Video wall —			
ON- Output out1 out2 out3 out4	ON Output out1 out2 out3 out4	Inpu	It OIN1 OIN2	CIN3 CI	N4	-(:
		Outpu	it: out1 out2	out3 out	4	_(:

1) Режим матричного переключателя: выберите порт входа для выхода 1-4;

② Режим видеостены: все четыре выхода будут показывать различную часть одного и того же источника входного сигнала;

③ ON: Заводская настройка по умолчанию сделана на включение всех выходов, кнопка горит зеленым. Щелкните "out1, out2, out3, out4". Выходы будут выключены и кнопка загорится красным;

④ Обновление: обновите рабочий статус SX-SMX44.

2).Настройка разрешения и границ.



Настройка границ эффективна только при работе в режиме видеостены.

① Обнуление: Щелкните "RESET" для восстановления настроек границы по умолчанию.



Увеличение границы в горизонтальном направлении.

3) Настройка IP

Щелкните кнопку ОК для установки IP адреса для управления по LAN (локальной сети) (например: 192.168.1.111).



4) Формат команды управления

Если пользователь хочет записать собственное программное обеспечение управления, ниже приведены форматы данных и настройки скорости передачи информации.

Настройка Com port:

Скорость передачи информации	9600 bps
Биты данных	8 бит
Паритет	Нет
Стоповый бит	1 бит
Управление потоком	Нет

5) Команды RS232

		посыл			отклик					Описание	
Длина	старт	индекс	Параметры	END							
			0x00	0x77		0x31	0x30			OUTPUT1->INPUT1	
			0x01	0x77		0x31	0x31			OUTPUT1->INPUT2	
			0x02	0x77		0x31	0x32			OUTPUTT-SINPUT3	
			0x03	0x77		0x31	0x33				
			0x10	0x77		0x32	0x30			OUTPUT2->INPUT1	
			0x11	0x77		0x32	0x31			OUTPUT2->INPUT2	
			0x12	0x77		0x32	0x32			OUTPUT2->INPUT3 OUTPUT2->INPUT3	
0x05	0x55	0x19	0x13	0x77	0x73	0x32	0x33	0x0D	0x0A	0011 012 244 014	
		0x20	0x77		0x33	0x30			OUTPUT3->INPUT1		
			0x21	0x77		0x33	0x31			OUTPUT3->INPUT2	
			0x22	0x77		0x33	0x32			OUTPUT3->INPUT3 OUTPUT3->INPUT4	
			0x23	0x77		0x33	0x33				
			0x30	0x77		0x34	0x30			OUTPUT4->INPUT1	<i>></i>
			0x31	0x77		0x34	0x31			OUTPUT4->INPUT2	
			0x32	0x77		0x34	0x32			OUTPUT4->INPUT3 OUTPUT4->INPUT3	
			0x33	0x77		0x34	0x33				
0x05	0x55	0x02	0x00~0x03	0x77						power on/off output video	\sim
0x05	0x55	0x21	0x00~0x03	0x77	0x4D	0x44	x30~0x3	0x0D	0x0A	0:matrix mode 1:video wall mode	-
0x05	0x55	0x23	0x00~0x03	0x77	0x4D	0x50	x30~0x3	0x0D	0x0A	выбор входа во время работы 1:режим видеостены	
0x05	0x55	0x22	0x00~0x03	0x77	0x82	0x83	x30~0x3	0x0D	0x0A	Настройка разрешения: 0:720P; 1:1080P; 2:1024X768; 3:1280X1024 4:1360X768 5:1440X900 6:1600X1200 7:1680X1050 8:1920X1200	
0x04	0x55	0x02		0x77						Статус	

6) Обнуление Web пароля

Длина команды составляет 4 бита.

rpw+ '∠'

"rpw" - ключевое слово, ' 🗸 - возврат каретки.

При успешном посыле команды обнуления Web пароля на SX-SNX44, будет получен отклик "rpw", и web пароль будет установлен как "0000000000".

3. IP управление

Примечание: Используйте кабель RJ45 для подключения к PC или кабель RJ45 для подключения к роутеру Ethernet.

1) Щелкните два раза на Netfinder.exe. Щелкните кнопку "Search" для получения IP адреса устройства.

🗢 Netfinder v1.0	and the second second				x
	Show MAC Address	🔽 Show Time Powered	👿 Show Time on Network	Sort Unsorted 💌	
	HDMI Matrix 4x4	L	IP Address: 192.	168.0.88	
Caller	Time Powered: 32 seco	nds	Time on Network: 30 sec	onds	
Configure					
Assign IP					
Search					
Oui alt Lounah					
Web Browser					
(ypertermina)					
Bootloader					

2).Щелкните кнопку "Web Browser". Пароль по умолчанию "0000000000", введите пароль и логин. Откроется страница управления устройством.





Уход за оборудованием

Для чистки устройства используйте мягкую сухую ткань. Никогда не используйте спирт, растворители или бензин для очистки устройства.

Обслуживание устройства

(1) Устранение повреждений:

Устройство должно обслуживаться только квалифицированным персоналом в следующих случаях:

- Повреждены источник питания DC или AC адаптер;
 - Внутрь устройства попали посторонние предметы или жидкость;
 - Устройство эксплуатировалось под дождем;
 - Устройство не работает должным образом или имеются значительные изменения в характеристиках;
 - Устройство уронили или поврежден корпус.

(2) **Технический персонал:** Не пытайтесь выполнять какие-либо действия с устройством помимо описанных в инструкции. Доверьте все обслуживание устройства квалифицированному техническому персоналу.

(3) Запасные детали: При замене деталей необходимо удостовериться, что используются оригинальные детали, производителя или детали, имеющие те же характеристики, что и оригинальные. Использование несертифицированных деталей может привести к воспламенению, электрическому удару или другим повреждениям.

(4) **Проверка безопасности:** После ремонта или технического обслуживания, попросите выполнить проверку безопасности, чтобы удостовериться, что устройство работает должным образом.